

RIVETEC

TITGEMEYER Group



EN

CZ


SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Tool / Nářadí

RL40N

99-0022:N





Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
 Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

SPARE PARTS KITS / PŘÍRAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednáací číslo sady		
1*	10-0252	Nose Piece 6,4	Náustek 6,4	1	87-0025	87-0310	
1*	10-0253	Nose Piece 6	Náustek 6	1	87-0024	87-0309	
1*	10-0254	Nose Piece 5	Náustek 5	1	87-0023	87-0308	
1*	10-0255	Nose Piece 4	Náustek 4	1	87-0022	87-0307	
2	10-1753	Nose Cap	Hubice	1	87-0502		
3	30-6639	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0501		
4	10-1752	Ring	Prstenec	1	87-0501		
5	30-7054	Spring	Pružina	1	87-0501		
6	10-1750	Fixture	Upínač	1	87-0501		
7	30-7056	Screw	Šroub	1	87-0501		
8	30-0214	O-Ring	O-kroužek	1	87-0501		
9	30-6492	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0501		
10	10-1751	Grooved Nut	Rýhovaná matice	1	87-0501		
11	30-2533	Ball	Kulička	3	87-0501		
12	30-0477	Pin	Kolík	3	87-0501		
13	10-1756	Jaw Case	Svěrací hlava	1	87-0383		
14*	30-0274	Jaws (3-piece)	Kleština (3-dílné)	1	87-0051	87-0333	
15	10-0101	Jaws Pusher	Vodící trubka	1	87-0126		
16	30-0145	Spring	Pružina	1	87-0126		
17	10-1754	Jaw Case Body	Mezikus	1	87-0500		
18	10-1755	Latch	Petlice	1	87-0500		
19	30-6638	Spring	Pružina	1	87-0500		
20	10-1757	Washer	Podložka	1	87-0500		
21	30-6493	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0500		
22	10-1803	Lock Nut	Kontramatice	1	87-0499		
23	30-0210	O-Ring	O-kroužek	2	87-0499	87-0126	
24	30-0181	O-Ring	O-kroužek	1	87-0163	87-0181	
25	10-0108	Washer	Podložka	1	87-0163		
26	30-0209	O-Ring	O-kroužek	1	87-0163	87-0181	
27	30-0181	O-Ring	O-kroužek	1	87-0163	87-0181	87-0359
28	10-0109	Leading Piece	Vodící vložka	1	87-0163	87-0359	
29	30-0257	Stepseal	Těsnění písnice	1	87-0163		
30	30-0212	O-Ring	O-kroužek	2	87-0163	87-0359	87-0181
31	10-0318:4,0	Jet	Tryska	1	87-0163		
32	10-0133	Hydraulic Piston	Hydraulický píst	1	87-0163		
33	30-0260	Stepseal	Těsnění pístu	1	87-0163	87-0181	87-0389
34	30-0187	O-Ring	O-kroužek	1	87-0163	87-0181	87-0389
35	10-0280	Guide Ring	Vodící kroužek	1	87-0163	87-0181	87-0389
36	10-0134:4,0	Air Tube	Vzduchová trubka	1	87-0163		
37	30-0146	Spring	Pružina	1	87-0170		
38	30-0148	Spring	Pružina	1	87-0170		
39	10-0499	Pressure Washer	Tlačná podložka	1	87-0170		
40	30-0265	Cup	Manžeta	1	87-0170	87-0181	
41	10-1749:černá	Rear Stopper	Zadní uzávěr	1	87-0496		
42	10-0688:černá	Sleeve	Objímka	1	87-0496		
43	10-0561:černá	Lever	Páčka	1	87-0496		
44	30-0207	O-Ring	O-kroužek	1	87-0496	87-0181	
45	10-0707:černá	Cover	Kryt	1	87-0496		
46	10-0500	Cover Plate	Krytka plechová	1	87-0496		
47	30-0039	Screw	Šroub	2	87-0496		
48	10-1744	Mandrel Collector	Sběrná nádobka	1	87-0495		
49	10-0123	Retained Ring	Pojistný kroužek	3	87-0102		
50	30-0200	O-Ring	O-kroužek	3	87-0102	87-0181	87-0355
51	30-0223	O-Ring	O-kroužek	1	87-0102	87-0181	
52	10-0685	Piston Plate	Talíř pístu	1	87-0102		
53	10-0219	Piston Rod	Spodní píst	1	87-0102		

SPARE PARTS KITS / PŘÍRAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednáací číslo sady		
54	30-0034	Screw	Šroub	1	87-0107	87-0138	
55	30-0178	O-Ring	O-kroužek	1	87-0107	87-0138	87-0181
56	30-0190	O-Ring	O-kroužek	1	87-0156	87-0138	
57	10-0112	Jet	Tryska	1	87-0156	87-0138	
58	30-0036	Screw	Šroub	1	87-0156	87-0138	
59	30-0001	Cylindrical Pin	Kolík válcový	2	87-0152	87-0138	
60	10-0703	Trigger	Tlačítko	1	87-0152	87-0138	
61	10-0064	Pressure Roller	Tlačný váleček	2	87-0152	87-0138	
62	30-0141	Spring	Pružina	1	87-0152	87-0138	
63	30-0002	Cylindrical Pin	Kolík válcový	1	87-0152	87-0138	
64	10-0698:zelená	Hydraulic Body	Hydraulické tělo	1	87-0138		
65	30-0259	Stepseal	Těsnění pístnice	1	87-0138	87-0181	87-0388
66	30-0182	O-Ring	O-kroužek	1	87-0138	87-0181	
67	10-0124	Leading rod	Vodící tyčka	2	87-0138		
68	10-0546	Chamber Sleeve	Trubka	1	87-0084		
69	30-0224	O-Ring	O-kroužek	1	87-0084	87-0181	
70	10-0699:zelená	Valve Body	Ventilové tělo	1	87-0084		
71	10-0079	Safety Valve - Body	Pojistný ventil -	1	87-0094	87-0084	
72	30-0269	Ball	Kulička	1	87-0094	87-0084	
73	30-0144	Spring	Pružina	1	87-0094	87-0084	
74	10-0080	Safety Valve -Stopper	Pojistný ventil -	1	87-0094	87-0084	
75	10-0806	Swivel-joint	Vzuchový přípoj	1	87-0281		
76	30-0491	Seal	Těsnění 1/4"	1	87-0281		
77	30-0173	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0281		
78	10-0792	Swivel-joint Ball	Vzduchový přípoj -	1	87-0281		
79	30-0228	O-Ring	O-kroužek	2	87-0281		
80	10-0791	Swivel-joint Screw	Vzduchový přípoj -	1	87-0281		
81	30-0483	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0373	87-0084	
82	30-0497	Spring	Pružina	1	87-0373	87-0084	
83	10-0761:mosaz	Relief Valve - Seal	Odpouštěcí ventil -	1	87-0373	87-0084	
84	30-0208	O-Ring	O-kroužek	1	87-0373	87-0084	87-0181
85	30-0193	O-Ring	O-kroužek	1	87-0373	87-0084	
86	30-0300	Spring	Pružina	1	87-0373	87-0084	
87	10-0317:mosaz	Relief Valve - Body	Odpouštěcí ventil -	1	87-0373	87-0084	
88	30-0400	Stopper	Zátka	1			
89	30-0089	Washer	Podložka	2	87-0014	87-0084	87-0181
90	30-0106	Blind Nut	Maticе uzavřená	2	87-0014	87-0084	
91	10-0812	Safety Cover	Zajišťovací kryt	1	87-0014	87-0084	
92	10-0656	Silencer	Tlumič	1	87-0513		
93	30-0296	Safety Gum	Ochranná guma	1	87-0513		
94	10-0717	Cover Plate	Krycí deska	1	87-0513		
95	30-0080	Screw	Šroub	2	87-0014	87-0084	87-0513
96	10-0117	Piston	Ventil	1	87-0152		
97	30-0189	O-Ring	O-kroužek	1	87-0152	87-0181	
98	30-0197	O-Ring	O-kroužek	1	87-0152	87-0181	
99	10-0326	Valve Tube	Trubka ventilu	1	87-0152		
100	30-0204	O-Ring	O-kroužek	2	87-0152	87-0181	
101	10-0119	Sliding Valve	Posuvný ventil	1	87-0152		
102	30-0268	Ball	Kulička	1	87-0152		
103	30-0142	Spring	Pružina	1	87-0152		
104	10-0565	Stopper	Zátka	1	87-0152		
105	30-0191	O-Ring	O-kroužek	1	87-0113	87-0181	
106	10-0120	Valve Rod	Ventilová tyč	1	87-0113		
107	30-0194	O-Ring	O-kroužek	1	87-0113	87-0181	87-0015
108	30-0193	O-Ring	O-kroužek	2	87-0113	87-0181	87-0015
109	30-0143	Spring	Pružina	1	87-0110		
110	30-0194	O-Ring	O-kroužek	1	87-0110	87-0181	
111	30-0206	O-Ring	O-kroužek	1	87-0110	87-0181	
112	10-0121	Valve Stopper	Ventilový uzávěr	1	87-0110		

99-0022:N

SPARE PARTS KITS / PŘÍRAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednací číslo sady		
113	10-0251	Adapter	Adaptér	1	87-0187		
114	30-0178	O-Ring	O-kroužek	1	87-0187		
115	30-0288	Oil Syringe	Stříkačka na olej	1	87-0187		
116	30-0293	Internal Hex Key	Klíč imbusový	1			
117	10-0830	Key SW 11	Klíč nástrčný 11	1			
118	30-0292	Flat Key 11	Klíč otevřený 11	1			
119	30-0301	Lifting Attachment	Závěs	1	87-0123		

* other sizes of nosepieces and other paking of jaws see on next pages

* další velikosti náustků a další balení kleštin viz následující stránky

NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY



87-0022 Nosepiece 4 Náustek 4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
1	10-0255	1

87-0023 Nosepiece 5 Náustek 5		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
1	10-0254	1

87-0024 Nosepiece 6 Náustek 6		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
1	10-0253	1

87-0025 Nosepiece 6,4 Náustek 6,4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
1	10-0252	1

**20x**

87-0307 Nosepiece 4 Náustek 4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
1	10-0255	20

87-0308 Nosepiece 5 Náustek 5		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
1	10-0254	20

87-0309 Nosepiece 6 Náustek 6		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
1	10-0253	20

87-0310 Nosepiece 6,4 Náustek 6,4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
1	10-0252	20



87-0051 Jaws (3-piece) Kleštiny (3-dílné)		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
14	30-0274	1

**20x**

87-0333 Jaws (3-piece) Kleštiny (3-dílné)		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
14	30-0274	20

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

87-0014 Valve Body Locking Zajištění ventilového těla		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
91	10-0812	1
95	30-0080	2
89	30-0089	2
90	30-0106	2

87-0015 Main Valve Rod Seal Hlavní těsnění ventilové tyče		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
108	30-0193	2
107	30-0194	1

87-0024 Nosepiece 6 Náustek 6		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
1	10-0253	1

87-0051 Jaws (3-piece) Kleštiny (3-dílné)		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
14	30-0274	1

87-0084 Valve Body Assembly Ventilové tělo komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
71	10-0079	1
74	10-0080	1
87	10-0317:mosaz	1
68	10-0546	1
70	10-0699:zelená	1
83	10-0761:mosaz	1
91	10-0812	1
95	30-0080	2
89	30-0089	2
90	30-0106	2
73	30-0144	1
85	30-0193	1
84	30-0208	1
69	30-0224	1
72	30-0269	1
86	30-0300	1
81	30-0483	1
82	30-0497	1

87-0094 Safety Valve Pojistný ventil		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
71	10-0079	1
74	10-0080	1
73	30-0144	1
72	30-0269	1

87-0102 Pneumatic Piston Pneumatiký píst		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
49	10-0123	3
53	10-0219	1
52	10-0685	1
50	30-0200	3
51	30-0223	1

87-0107 Fill Screw Assembly Vypouštěcí šroub komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
54	30-0034	1
55	30-0178	1

87-0110 Valve Stopper Ventilový uzávěr		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
112	10-0121	1
109	30-0143	1
110	30-0194	1
111	30-0206	1

87-0113 Valve bar Ventilová tyč		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
106	10-0120	1
108	30-0193	2
107	30-0194	1
105	30-0191	1

87-0123 Lifting Attachment Závěs		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
119	30-0033	1
	30-0301	1
	30-0302	2

99-0022:N

87-0126 Spring and Jaws Pusher Pružina a vodič čelistí		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
15	10-0101	1
16	30-0145	1
23	30-0210	1

87-0138 Hydraulic Body Hydraulické tělo		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
61	10-0064	2
57	10-0112	1
67	10-0124	2
64	10-0698:zelená	1
60	10-0703	1
59	30-0001	2
63	30-0002	1
54	30-0034	1
58	30-0036	1
62	30-0141	1
55	30-0178	1
66	30-0182	1
56	30-0190	1
65	30-0259	1

87-0152 Trigger Tlačítko		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
61	10-0064	2
96	10-0117	1
101	10-0119	1
99	10-0326	1
104	10-0565	1
60	10-0703	1
59	30-0001	2
63	30-0002	1
62	30-0141	1
103	30-0142	1
97	30-0189	1
98	30-0197	1
100	30-0204	2
102	30-0268	1

87-0156 Jet Tryska		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
57	10-0112	1
58	30-0036	1
56	30-0190	1

87-0163 Hydraulic Piston Hydraulický píst		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
25	10-0108	1
28	10-0109	1
32	10-0133	1
36	10-0134:4,0	1
35	10-0280	1
31	10-0318:4,0	1
24, 27	30-0181	2
34	30-0187	1
26	30-0209	1
30	30-0212	2
29	30-0257	1
33	30-0260	1

87-0170 Pressure Springs Tlačné pružiny		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
39	10-0499	1
37	30-0146	1
38	30-0148	1
40	30-0265	1

87-0187 Oil Refill Set Plnicí sada		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
113	10-0251	1
114	30-0178	1
115	30-0288	1

87-0281 Air Joint Vzduchový přípoj		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
80	10-0791	1
78	10-0792	1
75	10-0806	1
77	30-0173	1
79	30-0228	2
76	30-0491	1

87-0355 Seal Of Pneumatic Piston Těsnění pneumatického pístu		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
50	30-0200	3

99-0022:N

87-0181 Seal Kit 40 Sada těsnění 40		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
35	10-0280	1
89	30-0089	2
55	30-0178	1
24, 27	30-0181	2
66	30-0182	1
34	30-0187	1
97	30-0189	1
105	30-0191	1
108	30-0193	2
107, 110	30-0194	2
98	30-0197	1
50	30-0200	3
	30-0202	1
100	30-0204	2
111	30-0206	1
44	30-0207	1
84	30-0208	1
26	30-0209	1
30	30-0212	2
51	30-0223	1
69	30-0224	1
29	30-0257	1
65	30-0259	1
33	30-0260	1
40	30-0265	1

87-0359 Leading Piece Assembly Vodící vložka komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
28	10-0109	1
27	30-0181	1
30	30-0212	2
29	30-0257	1

87-0373 By-passing Valve Assembly Přepouštěcí ventil komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
87	10-0317:mosaz	1
83	10-0761:mosaz	1
85	30-0193	1
84	30-0208	1
86	30-0300	1
81	30-0483	1
82	30-0497	1

87-0383 Jaw Case Svěrací hlava		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
13	10-1756	1

87-0386 Stepseal 12 Stepseal 12		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
29	30-0257	1

87-0388 Stepseal 14 Stepseal 14		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
65	30-0259	1

87-0389 Stepseal 30 Stepseal 30		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
35	10-0280	1
34	30-0187	1
33	30-0260	1

87-0495 Mandrel Collector Assembly Sběrná nádobka komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
44	10-1744	1
	10-1745	1
	10-1746	1
	10-1747	2
	10-1748	1
	30-6117	2
	30-6673	1
	SST 5010	1

87-0496 Safety Stopper Assembly Pojistný uzávěr komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
46	10-0500	1
41	10-1749:černá	1
43	10-0561:černá	1
42	10-0688:zelená	1
45	10-0707:černá	1
47	30-0039	2
44	30-0207	1

99-0022:N

87-0499 Lock Nut Pojistná matka		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
22	10-1803	1
23	30-0210	1

87-0502 Nose Cap Hubice		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
2	10-1753	1

87-0500 Spacer Assembly Mezikus komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
17	10-1754	1
18	10-1755	1
20	10-1757	1
21	30-6493	1
19	30-6638	1

87-0513 Bottom Cover Assembly Spodní kryt komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
92	10-0656	1
94	10-0717	1
95	30-0080	2
93	30-0296	1

87-0501 Nose Cap Holder Držák Hubice		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
6	10-1750	1
10	10-1751	1
4	10-1752	1
8	30-0214	1
12	30-0477	3
11	30-2533	3
9	30-6492	1
3	30-6639	1
5	30-7054	1
7	30-7056	1

NOTES

RIVETEC SOLUTIONS



RIVETING PLIERS
NÝTOVACÍ KLEŠTĚ



RIVETING TOOLS
NÝTOVACÍ NÁŘADÍ



HYDRAULIC RIVETING TOOLS
HYDRAULICKÉ NÝTOVACÍ NÁŘADÍ



RIVETING COMPONENTS
NÝTOVACÍ KOMPONENTY



TIOS CONTROL TOOLS
NÁŘADÍ S TIOS CONTROL
TOOLS WITH RIVETING PROCESS CONTROL
NÁŘADÍ S KONTROLOU NÝTOVACÍHO PROCESU



FASTENERS
SPOJOVACÍ MATERIÁL



SINGLE-PURPOSE MACHINE
JEDNOÚČELOVÉ STROJE