

RIVETEC

TITGEMEYER Group




SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Tool / Nářadí

99-0140: Rivetec





99-0140: Rivetec

SPARE PARTS KITS / PŘÍRAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.

Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednáací číslo sady		
1	10-1011:zelená/16N	Hydraulic Body	Hydraulické tělo	1	87-0149		
2	10-0212	Leading Piece	Vodící vložka	1	87-0149	87-0160	87-0358
3	30-1179	O-Ring	O-kroužek	2	87-0149 87-0358	87-0160	87-0177
4	30-0182	O-Ring	O-kroužek	1	87-0149 87-0358	87-0160	87-0177
5	30-0258	Stepseal	Těsnění pístnice	1	87-0149 87-0358	87-0160	87-0177
6	10-0300	Hydraulic Piston	Hydraulický píst	1	87-0160		
7	10-0281	Guide Ring	Vodící kroužek	1	87-0160	87-0177	
8	30-0213	O-Ring	O-kroužek	1	87-0160	87-0177	
9	30-0261	Stepseal	Těsnění pístu	1	87-0160	87-0177	
10	10-0351:0	Jet	Tryska	1	87-0160		
11	10-0222:0	Air Tube	Vzduchová trubka	1	87-0160		
12	30-0146	Spring	Pružina	1	87-0168		
13	10-1005	Guide	Vodítko	1	87-0168		
14	10-0329	Safety Stopper	Pojistný uzávěr	1	87-0070		
15	10-0302	Latch	Západka	1	87-0070		
16	30-0139	Spring	Pružina	1	87-0070		
17	10-0549	Cover Plate	Krycí deska	1	87-0070		
18	30-0041	Screw	Šroub	2	87-0070		
19	30-0219	O-Ring	O-kroužek	1	87-0070	87-0177	
20	30-0004	Cylindrical Pin	Kolík válcový	1	87-0070		
21	10-0721	Mandrel Collector	Sběrná nádobka	1	87-0058		
22	10-0332	Lock Nut	Pojistná matka	1	87-0129	87-0189	
23	10-0480	Jaw Case Body	Mezikus	1	87-0129	87-0189	
24	30-0215	O-Ring	O-kroužek	1	87-0124	87-0189	87-0177
25	10-0301	Jaws Pusher	Vodící trubka	1	87-0124	87-0189	
26	30-0150	Spring	Pružina	1	87-0124	87-0189	
27*	30-0273	Jaws (3-piece)	Kleštiny (3-dílné)	1	87-0050	87-0189	
28	10-0479	Jaw Case	Svěrací hlava	1	87-0129	87-0189	
29	10-0206	Nose Cap	Hubice	1	87-0063	87-0189	
30*	10-0052:0	Nosepiece 4	Náustek 4	1	87-0018		
31	10-1007	Trigger	Tlačítko	1	87-0149	87-0150	
32	10-1006	Stone	Kámen	1	87-0149	87-0150	
33	30-0007	Cylindrical Pin	Kolík válcový	1	87-0149	87-0150	
34	30-0178	O-Ring	O-kroužek	1	87-0149	87-0107	87-0177
35	30-0034	Screw	Šroub	1	87-0149	87-0107	
36	10-0984	Leading rod	Vodící tyčka	2	87-0149		
37	10-0983	Piston Plate	Talíř pístu	1	87-0100		
38	10-0123	Retained Ring	Pojistný kroužek	3	87-0100		
39	30-0230	O-Ring	O-kroužek	1	87-0100	87-0177	
40	10-0219	Piston Rod	Spodní píst	1	87-0100		
41	30-0200	O-Ring	O-kroužek	3	87-0100	87-0177	87-0355
42	10-1004	Pressure Roller	Tlačný váleček	1	87-0150		
43	10-0980	Sliding Valve	Posuvný ventil	1	87-0176		
44	30-0201	O-Ring	O-kroužek	2	87-0176	87-0177	
45	10-0981	Valve Bar	Ventilová tyč	1	87-0176		
46	30-0191	O-Ring	O-kroužek	1	87-0176	87-0177	
47	30-0194	O-Ring	O-kroužek	1	87-0176	87-0177	87-0015

* other sizes and packaging variations see on next pages

* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

99-0140: Rivetec

SPARE PARTS KITS / PŘÍRAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednací číslo sady		
48	30-0193	O-Ring	O-kroužek	2	87-0176	87-0177	87-0015
49	10-0974:zelená	Valve Body	Ventilové tělo	1	87-0081		
50	10-1003	Valve Stopper	Ventilový uzávěr	1	87-0108		
51	10-1008	Setting Screw	Seřizovací šroub	1	87-0108		
52	30-0229	O-Ring	O-kroužek	1	87-0108	87-0177	
53	10-1009	Washer	Podložka	1	87-0108		
54	30-0653	O-Ring	O-kroužek	1	87-0108	87-0177	
55	30-0654	Ring	Kroužek	1	87-0108		
56	10-1010	Cover Plate	Krycí deska	1	87-0081		
57	10-0583	Silencer	Tlumič	1	87-0081		
58	30-0089	Washer	Podložka	2	87-0081		
59	30-0106	Crown Nut	Matice uzavřená	2	87-0081		
60	30-0080	Screw	Šroub	2	87-0081		
61	30-0143	Spring	Pružina	1	87-0108		
62	10-0079	Safety Valve -Body	Pojistný ventil - trubka	1	87-0081	87-0094	
63	10-0080	Safety Valve -Stopper	Pojistný ventil -uzávěr	1	87-0081	87-0094	
64	30-0269	Ball	Kulička	1	87-0081	87-0094	
65	30-0144	Spring	Pružina	1	87-0081	87-0094	
66	30-0400	Stopper	Zátka	1			
67	10-0806	Swivel-joint	Vzduch. přípoj	1	87-0281		
68	10-0792	Swivel-joint Ball	Vzduch. přípoj - koule	1	87-0281		
69	10-0791	Swivel-joint Screw	Vzduch. přípoj - šroub	1	87-0281		
70	30-0491	Seal	Těsnění 1/4"	1	87-0281		
71	30-0228	O-Ring	O-kroužek	2	87-0281		
72	30-0173	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0281		
73	30-0288	Oil Syringe	Stříkačka na olej	1	87-0187		
74	30-0292	Flat Key 11	Klíč otevřený 11	1			
75	30-0293	Internal Hex Key	Klíč imbusový	1			
76	10-0830	Key SW 11	Klíč nástrčný 11	1			
77	10-0251	Adapter	Adaptér	1	87-0187		
78	30-0249	O-Ring	O-kroužek	2	87-0149	87-0160	87-0177
79	10-0333	Filler Tube	Vložka	1	87-0149		
80	30-0258	Stepseal	Těsnění pístnice	1	87-0149	87-0177	
81	30-0178	O-Ring	O-kroužek	1	87-0187		
82	30-0301	Lifting Attachment	Závěs	1	87-0123		

* other sizes and packaging variations see on next pages

* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

99-0140: Rivetec

NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY



20x

87-0016 Nosepiece 2,4 Náustek 2,4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
30	10-0050	1

87-0301 Nosepiece 2,4 Náustek 2,4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
30	10-0050	20

87-0017 Nosepiece 3 Náustek 3		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
30	10-0051	1

87-0302 Nosepiece 3 Náustek 3		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
30	10-0051	20

87-0018 Nosepiece 4 Náustek 4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
30	10-0052:0	1

87-0303 Nosepiece 4 Náustek 4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
30	10-0052:0	20

87-0019 Nosepiece 5 Náustek 5		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
30	10-0053	1

87-0304 Nosepiece 5 Náustek 5		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
30	10-0053	20



20x

87-0050 Jaws (3-piece) Kleštiny (3-dílné)		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
27	30-0273	1

87-0332 Jaws (3-piece) Kleštiny (3-dílné)		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
27	30-0273	20

99-0140: Rivetec

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

87-0015 Main Valve Rod Seal Hlavní těsnění ventilové tyče		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
48	30-0193	2
47	30-0194	1

87-0018 Nosepiece 4 Náustek 4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
30	10-0052:0	1

87-0050 Jaws (3-piece) Kleštiny (3-dílné)		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
27	30-0273	1

87-0058 Mandrel Collector Sběrná nádobka		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
21	10-0721	1

87-0063 Nose Cap Hubice		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
29	10-0206	1

87-0070 Safety Stopper Assembly Pojistný uzávěr komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
15	10-0302	1
14	10-0329	1
17	10-0549	1
20	30-0004	1
18	30-0041	2
16	30-0139	1
19	30-0219	1

87-0081 Valve Body Assembly Ventilové tělo komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
62	10-0079	1
63	10-0080	1
57	10-0583	1
49	10-0974:zelená	1
56	10-1010	1
60	30-0080	2
58	30-0089	2
59	30-0106	2
65	30-0144	1
64	30-0269	1

87-0094 Safety Valve Assembly Pojistný ventil komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
62	10-0079	1
63	10-0080	1
65	30-0144	1
64	30-0269	1

87-0100 Pneumatic Piston Assembly Pneumatický píst komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
38	10-0123	3
40	10-0219	1
37	10-0983	1
41	30-0200	3
39	30-0230	1

87-0107 Fill Screw Assembly Vypouštěcí šroub komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
35	30-0034	1
34	30-0178	1

99-0140: Rivetec

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

87-0108 Valve Stopper Assembly Ventilový uzávěr komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
50	10-1003	1
51	10-1008	1
53	10-1009	1
61	30-0143	1
52	30-0229	1
54	30-0653	1
55	30-0654	1

87-0123 Lifting Attachment Závěs		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
82	30-0033	1
82	30-0301	1
82	30-0302	2

87-0124 Spring and Jaws Pusher Pružina a vodič čelistí		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
25	10-0301	1
26	30-0150	1
24	30-0215	1

87-0129 Jaw Case Svěrací hlava		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
22	10-0332	1
28	10-0479	1
23	10-0480	1

87-0149 Hydraulic Body Assembly Hydraulické tělo komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
2	10-0212	1
79	10-0333	1
36	10-0984	2
32	10-1006	1
31	10-1007	1
1	10-1011:zelená	1
33	30-0007	1
35	30-0034	1
34	30-0178	1
4	30-0182	1
78	30-0249	2
5, 80	30-0258	2
3	30-1179	2

87-0150 Trigger Tlačítko		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
42	10-1004	1
32	10-1006	1
31	10-1007	1
33	30-0007	1

87-0160 Hydraulic Piston Assembly Hydraulický píst komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
2	10-0212	1
11	10-0222:0	1
7	10-0281	1
6	10-0300	1
10	10-0351:0	1
4	30-0182	1
8	30-0213	1
78	30-0249	2
5	30-0258	1
9	30-0261	1
3	30-1179	2

87-0168 Pressure Spring Tlačná pružina		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
13	10-1005	1
12	30-0146	1

87-0176 Sliding Valve Assembly Posuvný ventil komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
43	10-0980	1
45	10-0981	1
46	30-0191	1
48	30-0193	2
47	30-0194	1
44	30-0201	2

99-0140: Rivetec

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

87-0177 Seal Kit 10 Sada těsnění 10		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
7	10-0281	1
34	30-0178	1
4	30-0182	1
46	30-0191	1
48	30-0193	2
47	30-0194	1
41	30-0200	3
44	30-0201	2
8	30-0213	1
24	30-0215	1
19	30-0219	1
52	30-0229	1
39	30-0230	1
78	30-0249	2
5, 80	30-0258	2
9	30-0261	1
54	30-0653	1
3	30-1179	2

87-0355 Seal Of Pneumatic Piston Těsnění pneumatického pístu		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
41	30-0200	3

87-0358 Leading Piece Assembly Vodící vložka komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
2	10-0212	1
4	30-0182	1
5	30-0258	1
3	30-1179	2

87-0187 Oil Refill Set Plnicí sada		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
77	10-0251	1
81	30-0178	1
73	30-0288	1

87-0189 Pulling Head Trhací hlava standard		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
29	10-0206	1
25	10-0301	1
22	10-0332	1
28	10-0479	1
23	10-0480	1
26	30-0150	1
24	30-0215	1
27	30-0273	1

87-0281 Air Joint Assembly Vzduchový přípoj komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
69	10-0791	1
68	10-0792	1
67	10-0806	1
72	30-0173	1
71	30-0228	2
70	30-0491	1

NOTES

NOTES

NOTES

RIVETEC SOLUTIONS



RIVETING PLIERS
NÝTOVACÍ KLEŠTĚ



RIVETING TOOLS
NÝTOVACÍ NÁŘADÍ



HYDRAULIC RIVETING TOOLS
HYDRAULICKÉ NÝTOVACÍ NÁŘADÍ



RIVETING COMPONENTS
NÝTOVACÍ KOMPONENTY



TIOS CONTROL TOOLS
NÁŘADÍ S TIOS CONTROL
TOOLS WITH RIVETING PROCESS CONTROL
NÁŘADÍ S KONTROLOU NÝTOVACÍHO PROCESU



FASTENERS
SPOJOVACÍ MATERIÁL



SINGLE-PURPOSE MACHINE
JEDNOÚČELOVÉ STROJE